

Návod k montáži pro RAM-B-346U

Výčet součástek:

- A. Úchyt na motorku na nádržku brzdové kapaliny (1 ks)
- B. Šrouby SM420 (4 ks)
- C. Šrouby SM430 (4 ks)
- D. Šrouby SM435 (4 ks)
- E. Nylonové distanční podložky (4 ks)
- F. Nerezové podložky (4 ks)



- 1) Z krytu nádržky vyšroubujte šrouby. Neodstraňujte vlastní kryt!
- 2) Na dírký na krytu nádržky umístěte distanční podložky (E)
- 3) Na distanční podložky položte úchyt (A)
- 4) Vyberte vhodné šrouby porovnáním s původními. Berte v potaz délku distančních podložek. Na šrouby použijte lubrikant pro hladké zašroubování. Zašroubujte a postupně dotáhněte všechny šrouby.

